

MANUÁL PRO OVLÁDACÍ VENTILY, kód 20569 - 20043 a 20565

Funkce:

Filtrace - Voda proudí přes čerpadlo a filtr zpět do bazénu.

Vypouštění - Používá se pro vypuštění bazénu.

Zavřeno - Všechny vstupy a výstupy ventilu jsou uzavřeny. Nikdy nezapínejte čerpadlo při této poloze ventilu.

Proplach - Voda proudí filtrem v opačném směru než při filtraci. Používá se při čištění filtru.

Recirkulace - Cirkulující voda neprotéká filtrem.

Zafilrování - Tato pozice se používá po propláchnutí filtru pro odstranění zbytků nečistot.

D - Tato poloha umožňuje zcela vyprázdnit vodovodní potrubí a zabránit tak v zimě zamrznání vody a následné deformaci gumového těsnění. Také se používá při demontáži horní části ventilu.

*** Upozornění:** NIKDY NEMANIPULUJTE S OVLÁDACÍM VENTILEM BEZ ZASTAVENÉHO ČERPADLA

Instalace

Použijte teflon při ručním šroubování koncovek do ventilu a lepidlo THF při jejich nalepování. Pečlivě očistěte připojení k filtru tak, aby tam nezůstala žádná zrnka filtračního písku. Ujistěte se, že všechna těsnění jsou správně umístěna.

- Připojení „PUMP“: sání vody od čerpadla
- Připojení „RETURN“: výtlač vody do bazénu
- Připojení „WASTE“: výstup k odpadnímu potrubí

- Připojení „TOP“: vstup do filtru
- Připojení „BOTTOM“: výstup z filtru

Údržba

Čas od času se může uvnitř ventilu nahromadit písek a nečistota a může tak dojít ke ztrátě těsnosti. V tomto případě, a také při výměně některých opotřebovaných částí, je třeba postupovat při demontáži následovně:

- Vypnout čerpadlo.
- Zavřít ventil u sání z bazénu a výtlačku do bazénu.
- Ovládací ventil přepnout do polohy D.
- Otevřít odvodňovací ventil (pokud je instalován) a vypouštěcí zátku pro vypuštění vody z ventilu.
- Vyjmout pojistku ve víku (viz. obr. 1).
- Opatrně otáčejte víkem proti směru hodinových ručiček až do jeho uvolnění.
- Odejměte vrchní část ventilu.

Po provedení potřebné údržby proveďte zpětnou montáž následujícím způsobem:

- Ověřte stav těsnění ve víku. V případě špatného stavu jej nahraďte. Umístěte torické těsnění do těla ventilu, ale předtím jej namažte silikonovým olejem.
- Umístěte páku do polohy D.
- Umístěte šipku označenou na víku (blízko pojistky) nad značku na těle ventilu (symetricky mezi připojení „PUMP“ a „RETURN“, viz. obr. 2).
- Nasaďte víko a pomalu s ním otáčejte ve směru hodinových ručiček až do jeho dotážení.
- Přepněte ovládací ventil do požadované polohy.