

WAVE

AUTOMATICKÝ VYSAVAČ PRO VEŘEJNÉ BAZÉNY DÉLKY 25 - 60 m

KÓD 38914



Návod na použití a údržbu

CE

Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní instrukce pro použití výrobku. Proto je nezbytné, aby se s ním seznámil odborný personál i uživatel ještě před jeho používáním. Návod obsahuje rovněž instrukce pro zajištění optimálního chodu výrobku.

OBSAH

	str.
1. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	2
2. OBECNÉ INFORMACE	2
3. ÚVOD	3
4. MONTÁŽ VOZÍKU VYSAVAČE WAVE	3
5. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ VYSAVAČE WAVE	4
6. DENNÍ PROVOZOVÁNÍ VYSAVAČE WAVE	5
7. SPECIFICKÁ NASTAVENÍ VYSAVAČE	6
8. NASTAVENÍ PRO DALŠÍ BAZENY	7
9. INSTRUKCE PRO PROVOZOVÁNÍ VYSAVAČE	9
10. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ VYSAVAČE	10
11. ZÁVADY VYSAVAČE A JEJICH ODSTRANĚNÍ	12

1. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Striktně dodržujte tyto instrukce:



Nikdy vysavač Wave neprovozujte, když jsou v bazénu plavci!



Pokud provádíte jakoukoli manipulaci nebo údržbu vysavače Wave, vytáhněte zástrčku zdroje z elektrické sítě!

Dodržujte tato bezpečnostní opatření:



Vysavač Dolphin Wave smí obsluhovat jen vyškolená obsluha!



Obsluha se nesmí nikdy dotýkat sacího kola ani pohybové sestavy vysavače!



Automatický vysavač Wave nesmí být nikdy spuštěn ve větší vzdálenosti od hrany bazénu než 3 m!!!



Vysavač Wave nenechávejte nikdy v dosahu dětí!!!





K provozování vysavače Wave je možné použít jen originální kabel délky 43 m (50 m). V případě jeho poškození kabel vyměňte za originální kabel z dodávky firmy Maytronics.



Vysavač Wave přitahujte opatrně za kabel k horní hraně bazénu a následně uchopte za držák k jeho vyzvednutí na břeh. Při tomto úkonu dbejte na to, abyste si nepoškodili záda!

2. OBECNÉ INFORMACE

- spuštění vysavače „Start“ v tomto návodu znamená stisknout současně tlačítka   na řídicím panelu MMI (obr. 2)
- displej řídicího panelu MMI se po 5 minutách nečinnosti automaticky uzamkne, pro jeho odblokování stiskněte nejprve tlačítko „POOL“ a následně „HOME“

3. ÚVOD

Tento návod Vám ukáže, jak používat automatický vysavač WAVE a jeho řídicí panel MMI. Interaktivní, moderní řídicí panel MMI umožňuje kompletně ovládat vysavač Wave, nastavit dobu čistícího cyklu, dobu zpoždění startu vysavače a způsob čištění dna bazénu. Řídicí panel rovněž umožňuje provádět diagnostiku vysavače, měnit jeho funkce a kontrolovat technické parametry. Součástí řídicího panelu je i dálkové ovládání vysavače, kterým lze manuálně navádět Wave a dočasně vypnout jeho automatický chod.

Automatický vysavač Wave lze naprogramovat pro čištění 4 tvarově rozdílných bazénů. Tyto 4 konfigurace zůstávají po jejich nastavení uloženy v paměti řídicího panelu MMI. Z výroby je vysavač nastaven na standardní parametry, které lze v závislosti na konkrétních podmínkách v bazénu měnit - viz první obrazovka hlavního Menu, obr. 7 a vlastní nastavení na str. 6.

4. MONTÁŽ VOZÍKU VYSAVAČE WAVE

Z krabice vyjměte všechny části vysavače Wave a zkontrolujte jejich kompletnost:

- doklady a příslušenství
- rozebraný vozík vysavače
- řídicí panel MMI
- vysavač Wave s kabelem
- filtrační čistící vaky:
jednorázový (100 µm) použitelný pro 2 - 3 cykly: 2 ks nasazené ve vysavači + 20 ks náhradní pro výměnu
trvalý látkový: 2 ks (50 µm)
- napájecí elektrický zdroj

Složení vozíku - dle obr. 1

4.1 Držadlo vozíku nasadíte na spoděk vozíku a upevníte jej dodanými šrouby a matickami.

4.2 Umístíte vysavač Wave s kabelem na vozík před napájecí zdroj

4.3 Kabel vysavače zavěste na kabelový držák vysavače a odstraňte pásku, kterou je kabel obepnut.

4.4 Připojte konektor krátkého komunikačního kabelu řídicího panelu do napájecího zdroje.

4.5 Zasuňte konektor dlouhého plovoucího kabelu vysavače do napájecího zdroje a pevně dotáhněte převléčnou maticku, aby bylo zajištěno dobré elektrické spojení.

obr. 1



komunikační kabel řídicího panelu MMI






Jednorázové filtrační vaky je třeba skladovat v temnu. Vyvarujte se jejich expozici slunečnímu záření!

5. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ VYSAVAČE WAVE

Již z výroby je vysavač nastaven pro jeho první spuštění se standardními parametry. Tyto parametry jsou uloženy v řídicím panelu až do jejich změny.




obr. 2 řídicí panel MMI

Při prvním spuštění vysavače WAVE, po jeho rozbalení a smontování vozíku, postupujte následovně:


- 5.1 Zvedněte ochranné víko displeje řídicího panelu MMI.
- 5.2 Zastrčte zástrčku napájecího zdroje Wave do zásuvky 230 V.
- 5.3 Zapněte hlavní spínač napájecího zdroje. Displej řídicí jednotky MMI se rozsvítí.
- 5.4 Umístěte vozík s vysavačem cca 0,5 - 1 m od hrany bazénu, a to se sklonem plošiny vozíku k bazénu. Plovoucí kabel musí být volně odmotatelný a sejmutečný z jeho držáku.
- 5.5 V závislosti na délce bazénu uvolněte z držáku potřebnou délku kabelu.

- A) Stiskněte tlačítko „POOL“ - do bazénu na pravé straně řídicího panelu. Vysavač Wave sám sjede z vozíku do bazénu a postupně začne nabírat vodu. Následně klesne na dno bazénu.
- B) Vyčkejte, než se na displeji zobrazí nápis „WAVE“.
- C) Současným stisknutím tlačítek iniciujte START vysavače. Na displeji se zobrazí nápis „Please select pool length“ (Zvolte délku bazénu) a po 2 vteřinách se zobrazí obrazovka „Pool Length Set Up“ (Nastavení délky bazénu).



obr. 3 nastavení délky bazénu

- D) Pomocí tlačítek šipek < > nastavte hodnotu, která nejlépe odpovídá délce Vašeho bazénu. Stiskněte „Set“ pro uložení zvolené hodnoty do paměti řídicího panelu.
 - E) Na displeji se zobrazí nápis „Align Robot to Pool Width“ (Vyrovnajte vysavač s šířkou bazénu).
 - F) V místě hladiny uchopte plovoucí kabel a vyrovnajte vysavač tak, aby jeho chod byl rovnoběžný s kratší stranou bazénu.
 - G) Současným stisknutím tlačítek iniciujte START vysavače. Na displeji se zobrazí „Direction setup, please wait“ (Korekce směru pohybu, prosím vyčkejte). Vysavač se začne pomalu pohybovat od bazénové stěny a po 20 vteřinách se zastaví. Pak se na displeji zobrazí nápis „Direction setup completed“ (Korekce směru pohybu dokončena).
 - H) Současným stisknutím tlačítek iniciujte START vysavače. Začal 3hodinový čistící cyklus při použití továrních parametrů. Pro změnu parametrů se řiďte článkem 8. Nastavení pro další bazény.
- Vysavač po zahájení čistícího cyklu provádí čištění dna a současně analyzuje bazén. Řídicí panel odpočítává nastavený čas čistícího cyklu (obr. 4).



obr. 4 odpočítávání 3 hodinového čistícího cyklu

Na displeji se zobrazí „3 hr - cycle“ (3hodinový čistící cyklus) a zbývající čas do ukončení cyklu 2 hodiny 59 minut 59 vteřin. Po ukončení čistícího cyklu se vysavač automaticky vypne.

Pro vyjmutí vysavače z bazénu se řiďte ustanoveními obsaženými v článku 6. Denní provozování vysavače Wave.



6. DENNÍ PROVOZOVÁNÍ VYSAVAČE WAVE


Po prvním nastavení a spuštění vysavače přistupte k jeho nastavení pro každodenní provoz. Postupujte dle těchto instrukcí:

6.1 Umístěte vozík s vysavačem cca 0,5 - 1 m od hrany bazénu, a to se sklonem plošiny vozíku k bazénu. Plovoucí kabel musí být volně odmotatelný a sejmutelný z jeho držáku.

6.2 Stiskněte tlačítko „POOL“ - do bazénu na pravé straně řídicího panelu. Vysavač Wave sám sjede z vozíku do bazénu a postupně začne nabírat vodu. Následně klesne na dno bazénu.

6.3 Vyčkejte než se na displeji zobrazí nápis „WAVE“.

6.4 Současným stisknutím tlačítek   iniciujte START vysavače. Vysavač začne čistit bazén a odpočítávat 3hodinový čistící cyklus.



obr. 5 odpočítávání cyklu

Tip

K zamezení změny parametrů lze klávesnicí řídicího panelu MMI zamknout. Zamknutí klávesnice se provede z obrazovky odpočítávání stisknutím „lock“ - viz obr. 5. Odemknutí se provede stisknutím „POOL“ a následně „HOME“.

Po ukončení čistícího cyklu se vysavač automaticky vypne.

Vyjmutí vysavače z bazénu:

A) Stiskněte tlačítko „Home“ (z bazénu).

Vysavač se začne vracet ke stěně ve směru plovoucího kabelu.

B) Vyčkejte navrácení vysavače ke stěně, uchopte plovoucí kabel a začněte za něj opatrně vysavač přitahovat k hladině. Postupně z vysavače odtéká voda a zavzdušňuje se. Uchopte madlo kabelu, lehce vysavač nadzvedněte, aby z něj vytekla zbylá voda a pak jej nasměrujte na plošinu vozíku, kam vysavač sám najede. Poté se vysavač sám vypne.

Ruční vypnutí vysavače:

Pokud je to třeba, lze vysavač vypnout ručně i během čistícího cyklu.

A) Při obrazovce odpočítávání čistícího cyklu (obr. 4) stiskněte tlačítko „STOP“. Na displeji se zobrazí zpráva „Stopping robot - please wait“ (Vysavač se vypíná - vyčkejte). Po dalších 5 vteřinách se na displeji zobrazí „Manual Stop“ (Ruční vypnutí) - viz obr. 6.



obr. 6 Ruční vypnutí vysavače

B) K dokončení ručního vypnutí vysavače a ukončení čistícího cyklu stiskněte tlačítko EXIT. Na displeji se zobrazí WAVE.

7. SPECIFICKÁ NASTAVENÍ VYSAVAČE

Automatický vysavač WAVE je ovládán řídicím panelem. Nastavení lze upravit dle parametrů čistěných bazénů do jejich profilů. Celkem lze zadat profily maximálně 4 bazénů. Tyto profily s parametry bazénů se uloží v paměti řídicího panelu a jsou připraveny pro další čisticí cykly vysavače.

Při zadávání profilu bazénu se zadají parametry jako doba čisticího cyklu, čas zpoždění spuštění vysavače, délka bazénu atd. Postup specifického nastavení vysavače je vysvětlen v článku 8. Nastavení pro další bazény.

Používání klávesnice řídicího panelu je vysvětleno dále:

Řídicí panel MMI

Pod displejem řídicího panelu jsou umístěna 4 tlačítka , která slouží k provádění příkazů.

Funkce řídicího panelu jsou zobrazeny na různých obrazovkách. Tlačítka umožňují provádět jejich změnu a nastavovat software vysavače.

Command	Description	
Menu	From the opening screen press Menu to display the Main Menu.	Po rozsvícení displeje stiskněte „MENU“ pro zobrazení hlavní nabídky
▲	Scroll up.	pohybujte se v nabídce nahoru
▼	Scroll down.	pohybujte se v nabídce dolů
Start	Press both green buttons simultaneously to Start pool cleaning.	stiskněte současně obě zelená tlačítka pro spuštění „START“
Select	Press Select to confirm your selection after using the scrolling buttons.	stiskněte „Select“ pro potvrzení výběru po pohybu v nabídce
Modify	Press Modify to change settings after making a selection.	stiskněte „Modify“ pro změnu nastavení po předchozím výběru
Back	Press to return to the previous screen.	stiskněte „Back“ pro návrat do předchozího Menu
Exit	Press to return to the Wave screen.	stiskněte „Exit“ pro návrat na úplný začátek, tj. na displeji svítí WAVE

Nadefinování parametrů automatického vysavače WAVE:

1. Zapněte hlavní spínač na zdroji vysavače. Na displeji řídicího panelu se zobrazí WAVE.
2. Stiskněte tlačítko „Menu“, abyste se dostali do hlavní nabídky Main Menu - viz obr. 7



obr. 7 Hlavní Menu - první obrazovka

Hlavní Menu má 2 obrazovky, do 2. okna se dostanete, když stisknete šipku ▼. Po 4. řádku „Statistics“ (Statistiky) následuje 2. okno - viz obr. 8.



obr. 8 Hlavní Menu - druhá obrazovka

Parametry hlavního menu jsou vysvětleny v této tabulce:

	Parameter	Description	
Profil bazénu	Pool Profile	Press Select to go to the <i>Pool Profile</i> screen. Selecting Pool Profile opens the <i>Pool Profile</i> screen for four different pool types. Pool A is the default setting.	Stiskněte „Select“ pro volbu profilu bazénu. Obrazovka profilu bazénu nabízí 4 různé profily A-D. Profil A je základní z výroby.
Stav filtračních vaků	Filter State	Reports on the filter's condition. <ul style="list-style-type: none"> • Clean: Filter bag is ready for use. • Full: Change/clean filter bag The FILTER BAG warning light on the console will also indicate that the filter bag needs cleaning/replacing.	„Clean“ (čistý) označuje čisté vaky „Full“ (plný) označuje zanesené vaky, které je třeba vyčistit nebo vyměnit. Na řídicím panelu se rozsvítí indikace potřeby výměny vaků. Informace pro servis.
Hlášení chyb	Error Report	Displays information for Service Technician.	
Statistiky	Statistics	Press Select to review data on robot usage.	Stiskněte „Select“ pro přehled statistik vysavače.


Second Main Menu screen parameters:

	Parameter	Description	
Nastavení času	Clock Setup	Press Select to enter Clock Setup screen and 12/24 hour mode.	Stiskněte „Select“ pro nastavení času a 12 nebo 24 hod. modu.
Nastavení data	Date Setup	Date setup screen.	Stiskněte „Select“ pro nastavení data.
Technická nastavení	Technician Mode	Technician screen with restricted access.	Slouží pro servis.
Jazyk	Language	Language interface mode.	Stiskněte „Select“ pro změnu jazyka.

8. NASTAVENÍ PRO DALŠÍ BAZÉNY


Jak již uvedeno, vysavač WAVE lze nastavit pro 4 různé bazény. Profily bazénů A, B, C a D jsou uloženy v paměti řídicího panelu. Nastavení profilu dalšího bazénu:

1. Nastavení se provádí ze základní obrazovky WAVE s profilem pro „POOL A“ (bazén A) - viz obr. 9



obr. 9 Základní obrazovka Wave ukazující Pool A (bazén A) s továrním nastavením

2. Stiskněte tlačítko pod „Pool A“, zobrazí se obrazovka „Pool Profile“ (Bazénový profil) - obr. 10.



obr. 10 Obrazovka Pool Profile (Bazénový profil)


3. Pro výběr profilu dalšího bazénu zvolte šipkou dolů „Pool B“ (bazén B) a potvrďte volbu stisknutím tlačítka „Select“. Automaticky se v základní obrazovce WAVE zobrazí Pool B (bazén B) jako ten, jehož profil se mění.
4. Ke konfiguraci profilu bazénů B, C nebo D postupujte dle článku 5. První spuštění vysavače WAVE - body A) až H)

Změna dříve nastavených profilů bazénů:

1. Ze základní obrazovky WAVE stiskněte tlačítko na pravé straně odpovídající momentálně nastavenému profilu bazénu, např. „Pool A“ (bazén A) - viz obr. 9, abyste otevřeli obrazovku bazénových profilů „Pool Profile“.
2. Pomocí šipek nastavte profil bazénu, který chcete vybrat a potvrďte jej stisknutím tlačítka „Select“. Na základní obrazovce WAVE se na pravé straně zobrazí vybraný profil bazénu.


Konfigurace profilu bazénu:

1. Ze základní obrazovky WAVE stiskněte tlačítko „Menu“
2. Z hlavního Menu a podsvíceného „Pool Profile“ (bazénového profilu) stiskněte nejprve tlačítko „Select“ a pak tlačítko „Modify“ pro zobrazení aktuálního profilu bazénu.
3. Stiskněte „Select“, abyste se dostali k nastavení délky bazénu „Pool Length“



obr. 11 Obrazovka Pool A Profile (Bazénový profil A)

4. Za použití šipek ▲ ▼ nastavte všechny parametry bazénového profilu (délka bazénu, čas čistícího cyklu, navigační mód, překryvání stop při systematickém čištění zleva doprava nebo naopak)
5. Pool Length (délka bazénu) je zvýrazněná, stiskněte „Select“ a dostanete se do obrazovky „Pool Length Set Up“ (Nastavení délky bazénu).



obr. 12 Obrazovka nastavení délky bazénu „Pool Length Set Up“


6. Za použití šipek < > zvolte délku, která odpovídá nejlépe Vašemu bazénu. Stiskněte „Select“ a přesuňte se dolů na další nastavitelný parametr „Cycle Time“ (doba čistícího cyklu). V závislosti na předtím nastavené délce bazénu se automaticky zobrazí doporučená doba čistícího cyklu. Doporučenou délku čistícího cyklu lze však změnit od 1 do 8 hodin.
7. Nastavte délku čistícího cyklu, potvrďte stisknutím „Select“ a přesuňte se dolů na další parametr.
8. Dalším parametrem je „Set Navigation Mode“ (nastavte navigační mód), v kterém lze vybrat z možnosti „Rectangular 1“ (Obdélníkový bazén 1) - standardní nastavení, „Rectangular 2“ (Obdélníkový bazén 2) nebo „Shaped“ (Nepravidelný tvar bazénu).
Rectangular 1 - doporučuje se nastavit u zcela pravidelného bazénu se stěnami v úhlu 90°.
Rectangular 2 - stejně jako Rectangular 1, ale konstrukce bazénu obsahuje velké množství železnych prvků, které magneticky ruší kompas zabudovaný ve vysavači. Při nastavení Rectangular 1 se vysavač namísto rovného chodu pohybuje v obloucích.
Shaped - doporučuje se nastavit u bazénů nepravidelných tvarů.
9. Nastavte další parametr, kterým je „Scanning Path“ (čistící trasa). Lze vybrat z možnosti „Default“ (Standardní), „Lines to Right“ (pruhy vpravo) nebo „Lines to Left“ (pruhy vlevo).

Default - doporučený

Lines to Right / Left - používá se, když chcete čistit bazén jen v jednom směru po pružích nebo, když potřebujete bazén rozdělit na 2 samostatně čistěné části.

V případě pochybností konzultujte svého dodavatele.

10. Po nastavení čistící trasy přejděte k nastavení „Direction Setup“ (nastavení vyrovnaní vysavače se stěnou) - obr. 13.



obr. 13 Bazénový profil
- 2. obrazovka

11. Stiskněte „Select“ pro výběr „Direction Setup“

12. Změnu „Direction Setup“ (nastavení vyrovnání vysavače se stěnou) proveďte dle odstavce „Ruční vyrovnání vysavače se stěnou“ - viz dále.

13. Stiskněte „Select“ pro výběr „Delay Time“ (doba zpoždění spuštění vysavače).

Nastavení „Delay Time“ umožní oddálit zahájení čistícího cyklu o čas vybraný z možností nabízených řídicím panelem. Důvodem oddálení startu vysavače je to, že je vždy lépe vyčkat několik hodin, než se nečistoty obsažené ve vodě usadí na dně.



Chcete-li nastavenou dobu zpoždění čistícího cyklu zrušit, stačí stisknout na řídicím panelu „Start“ (obě zelená tlačítka).

14. Dalším nastavitelným parametrem je „Line Spacing“ (prostor mezi čistěnými pruhy). Tento parametr má význam pouze při nastavení čistící trasy „Scanning Path“ na pruhy vlevo „Lines to Left“ nebo pruhy vpravo „Lines to Right“, a to pro nastavení optimální vzdálenosti mezi jednotlivými vysavačem čistěnými pruhy. Lze vybrat z možností „Fine“ (jemné), „Medium“ (střední) a „Coarse“ (hrubé).

15. Poslední funkcí je „Reset Pool Profile“ (resetování bazénového profilu) slouží k odstranění všech nastavených parametrů (Délka bazénu, Čas čistícího cyklu, Navigační mód, Zpoždění startu ...) daného profilu.



Během změny parametrů profilu bazénu:

- stiskněte „Back“, abyste se navrátili k předchozí obrazovce
- stiskněte „Home“, abyste se navrátili do základní obrazovky Wave

SPUŠTĚNÍ ČISTÍCIHO CYKLU

Jakmile jste ukončili nastavení profilu bazénu, můžete začít s čistěním bazénu v nastaveném čistícím cyklu vysavače:

1. Připravte vysavač Wave pro jeho zapnutí a spuštění do bazénu.
2. Postupujte shodně s článkem 6. Denní provozování vysavače WAVE.

Pokud jste nastavili zpoždění startu vysavače (viz výše), na displeji začne odpočítávání času nastaveného zpoždění před automatickým spuštěním vysavače. Pokud jste zpoždění startu nenastavili, začne vysavač čistit bazén neprodleně.

Jakmile začne čistící cyklus, na displeji řídicího panelu se zobrazí odpočítávání zbylého času do jeho ukončení - viz obr. 5 výše.



Ke zrušení zpoždění startu vysavače stačí stisknout „Start“, tedy stisknout najednou obě zelená tlačítka.

RUČNÍ VYROVNÁNÍ VYSAVAČE SE STĚNOU

Po zahájení čistícího cyklu může být užitečné vyrovnat směr pohybu vysavače se stěnou pro přesnější čištění bazénu.

Tento úkon lze provést dvěma způsoby:

a) za použití „Direction Setup“ v bazénovém profilu „Pool Profile“. Stiskněte „Start“ (obě zelená tlačítka) a pokračujte obdobně jako je popsáno v článku 5. První spuštění vysavače WAVE - bod E)

b) za použití „Direction Setup“ při provozování vysavače:

1. Z obrazovky odpočítávání zbylého času do ukončení čistícího cyklu stiskněte „STOP“



Pokud je displej uzamknut, stiskněte „Pool“ a následně „Home“.

2. Navolte obrazovku „Pool Profile“ a vyberte parametr „Direction Setup“ (vyrovnání vysavače se stěnou) a „Fine Tuning“ (jemné doladění).

3. Stiskněte „START“ a vysavač se začne otáčet na šířku bazénu.

4. Tlačítka „+“ nebo „-“ na řídicím panelu zkorigujte otáčení vysavače tak, aby byl přesně vyrovnán se stěnou bazénu.



**„+“ = otáčení vysavače po směru hodinových ručiček
„-“ = otáčení vysavače proti směru hodinových ručiček**

5. Po vyrovnání vysavače se stěnou bazénu stiskněte tlačítko „Next“

6. Vysavač se otočí o 90° vlevo a dojede přes celou délku bazénu až k jeho kratší stěně.

7. Proveďte jemné doladění polohy vysavače na délku bazénu, použijte k tomu opět tlačítka „+“ a „-“ jako v bodě 2.

8. Když je vysavač vyrovnán i podélně, stiskněte „Next“, abyste potvrdili ukončení „Direction Setup“ (vyrovnání vysavače se stěnou).

9. Stiskněte „HOME“ pro návrat do základní obrazovky WAVE a následně „START“ (obě zelená tlačítka), abyste pokračovali v čistícím cyklu.

9. INSTRUKCE PRO PROVOZOVÁNÍ VYSAVAČE

Veřejný bazén o ploše cca 300 m² (25 m dlouhý) vyžaduje 3 hodinový čistící cyklus (standardní nastavení).

Veřejný bazén o ploše cca 1250 m² (50 m dlouhý) vyžaduje 5-6 hodinový čistící cyklus.

ÚDRŽBA

1. Vyčistěte nebo vyměňte filtrační vaky, pokud je třeba. Když se na řídicím panelu rozsvítí kontrolka „Filter Bag“, je třeba oba filtrační vaky po ukončení filtračního cyklu vyčistit nebo vyměnit.



- Není třeba zastavovat vysavač, pokud se během čistícího cyklu zobrazí „Filter Full“. Filtrační vaky postačí vyměnit (vyčistit) po ukončení celého čistícího cyklu.
- Látkové filtrační vaky lze prát při 30°C a šetrném programu.
- Za normálních pracovních podmínek lze jednorázové vaky použít ve 3 čistících cyklech (závisí na době a znečištění).

2. Před každým čistícím cyklem očistěte tělo vysavače, kartáče a pohybové pásy. Rovněž odstraňte všechny cizí předměty jako jsou gumové pásky, vlasy, šporky atd.

3. Jedenkrát týdně je třeba vyčistit sací kolo a jeho okolí:

- křížovým šroubovákem (Phillips č. 2) vyšroubujte pojistný šroub krytu sacího kola
- vyměňte kryt sacího kola jeho otočením proti směru hodinových ručiček
- odstraňte cizí předměty, vlasy a další nečistoty namotané na oběžné kolo, hřídel a nasáté do prostoru oběžného kola
- vložte zpět kryt sacího kola a zajistěte jej pojistným šroubem

4. Plovoucí kabel vysavače udržujte v čistotě a pravidelně namotaný tak, aby se dal dobře pověšit na držák a snadno se odvíjel z břehu do bazénu.

Důležité: Po každých 2-3 čistících cyklech je nutné odpojit konektor kabelu z napájecího el. zdroje, kabel zcela rozvinout, vyrovnat a pravidelně navinout na držák plovoucího kabelu ve velkých smyčkách.

5. **Preventivní údržba (PM):** je prováděna na vysavači s cílem udržet jeho dobrý technický stav co nejdéle. Maytronics dodá k tomuto účelu potřebné náhradní díly, jejich vlastní výměnu provede Váš dodávatel.

Preventivní údržba je prováděna po provozování vysavače 1500 hodin nebo po uplynutí 1 roku (to, co nastane dříve) a po provozování vysavače 3000 hodin nebo uplynutí 2 let (to, co nastane dříve).

6. Na displeji řídicího panelu se zobrazí upozornění k provedení preventivní údržby, když jsou splněny výše uvedené podmínky. Preventivní údržbu je nezbytné provést, kontaktujte Vašeho dodávatele. Pokud byste tuto preventivní údržbu nenechali provést, ztrácíte záruku za výrobek.

10. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ VYSAVAČE

Dálkové ovládání (RCU) je umístěno v levé části řídicího panelu. Uchyteno je pomocí magnetu. Jemně uchopte dálkové ovládání a sundejte jej z magnetického držáku.

Pokud je vysavač v automatickém čistícím cyklu, dálkové ovládání po zapnutí automaticky chod vysavače přeruší.



Když se vysavač pohybuje vpřed, plovoucí kabel jej následuje až do jeho druhého konce zakončeného konektorem v el. zdroji.



Dálkové ovládání má dosah 50 m od vysavačového vozíku.



obr. 14 Dálkové ovládání (RCU)

POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ:

1. K zapnutí dálkového ovládání stisknete jeho dotykový spínač ON / OFF. 4 aktivací kontrolky okolo spínače se rozsvítí.
2. Krátce stisknete šipku pro chod vpřed. Za několik vteřin se robot začne pohybovat vpřed. K zastavení chodu vpřed krátce stisknete a uvolníte šipku pro chod vpřed.
3. Krátce stisknete šipku pro chod vzad. Za několik vteřin se robot začne pohybovat vzad. K zastavení chodu vzad krátce stisknete a uvolníte šipku pro chod vzad.

ZATÁČENÍ VYSAVAČE

Vysavač může zatáčet vpravo i vlevo, když je v chodu nebo i když stojí na místě.

4. Když chcete, aby se vysavač otáčel ve směru hodinových ručiček, stiskněte a držte tlačítko šipky vpravo. Vysavač se otáčí, dokud tlačítko neuvolníte.

5. Když chcete, aby se vysavač otáčel proti směru hodinových ručiček, stiskněte a držte tlačítko šipky vlevo. Vysavač se otáčí, dokud tlačítko neuvolníte.

6. Pokud chcete dálkové ovládání vypnout, stiskněte a držte dotykový spínač ON / OFF, dokud aktivační kontrolky nezhasnou. Vysavač pak sám upraví směr chodu a navrátí se do automatického čistícího cyklu.



Dálkové ovládání se vypne automaticky po 3 minutách jeho nečinnosti. Aktivační kontrolky okolo dotykového spínače zhasnou.

ÚDRŽBA DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Dálkové ovládání je napájeno 3 bateriemi AAA. Provedení dálkového ovládání je odolné ostřikující vodě, ale nesmí být do vody ponořeno.

Baterie je třeba vyměnit, když aktivační kontrolky dotykového spínače ON / OFF začnou blikat.

Odšroubujte 4 vruty na zadní stěně dálkového ovládání a všechny 3 baterie AAA vyměňte. Vruty zadního krytu přiměřeně dotáhněte.

11. ZÁVADY VYSAVAČE A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Chybové hlášení	Příčina	Odstranění závady
Imp over load	Ověřte, zda na sacím kole nebo pod ním se nenachází cizí předměty (vlasy, listy, žmolky atd.)	Odšroubujte pojistný vrut krytu sacího kola, opatrně otočte krytem ve směru proti hod. ručičkám a vyjměte jej. Odstraňte všechny nečistoty v okolí a na sacím kole. Vraťte kryt a zajistěte vrutem.
Imp over load	Objeví se chybové hlášení při každém spuštění vysavače?	Kontaktujte svého dodavatele.
Impeier under load	Objeví se chybové hlášení při každém spuštění vysavače?	Kontaktujte svého dodavatele.
Drive over load	Nachází se nějaký předmět nebo nečistota mezi pásy, kartáči nebo koly?	Odstraňte všechny předměty a nečistoty, které se nachází mezi pásy, kartáči a koly vysavače.
Drive over load	Objeví se chybové hlášení při každém spuštění vysavače?	Kontaktujte svého dodavatele.
Drive under load	Objeví se chybové hlášení při každém spuštění vysavače?	Kontaktujte svého dodavatele.
DC input	1. Není některá elektrická část zkratována nebo částečně či zcela rozpojena? 2. Není kabel někde viditelně poškozen?	Kontaktujte svého dodavatele.
Robot stuck on pool wall	1. Nezastavil se vysavač ve vertikální poloze v úhlu větším než 70°? 2. Nezastavil se vysavač u nějaké překážky?	Odtáhněte šetrně vysavač z tohoto místa, odstraňte překážku a znovu jej spusťte. Pokud se závada opakuje, kontaktujte svého dodavatele.
Out of water	Byl vysavač spuštěn delší dobu mimo bazén (vodu)?	1. Ověřte, že sací kolo je v pořádku a jeho lopatky nejsou poškozeny. 2. Znova vysavač spusťte, pokud se chybové hlášení opakuje, kontaktujte dodavatele.
Robot is stuck on pool floor	1. Zastavil se vysavač u nějaké překážky? 2. Není ve vysavači nějaká překážka bránící průtoku vody nebo mezi pohybovými pásy nějaký předmět?	Odtáhněte šetrně vysavač z tohoto místa, odstraňte všechny předměty bránící sání a pohybu vysavače a znovu jej spusťte. Pokud se hlášení opakuje, kontaktujte dodavatele.
Navigation System	Objeví se chybové hlášení při každém spuštění vysavače?	Kontaktujte svého dodavatele.
Fuse Fail	Není plovoucí kabel porušen, nebo zkratován?	Opravejte kabel a vyměňte pojistku. Pozn.: Držák pojistky se nachází pod el. napájecím zdrojem vpravo. Použijte jen originální pojistku z vybavy. Pojistka je speciálního provedení a může být dodána jako náhradní díl od výrobce.
No Communication	Došlo k chybovému hlášení, když jste stiskli tlačítko "Pool" nebo „Home“ na řídicím panelu?	Kontaktujte svého dodavatele. Pozn.: Dočasně můžete používat vysavač bez funkčního řídicího panelu. Odpojte jeho komunikační krátký kabel z el. napájecího zdroje. Funkce „Pool“ a „Home“ jsou nefunkční.

Vyhrazujeme si právo změnit částečně nebo zcela tento výrobek i návod k němu bez předchozího upozornění.