

Dvouplášťové nádrže tipové řady CDP HD



Vnější nádrž se ukládá na vyarmovanou základovou desku.

Do vnější nádrže se umístí 150mm betonu včetně armatury.

Do vnější nádrže se umístí nádrž vnitřní.

Mezi vnějším a vnitřním pláštěm nádrží vznikne prostor 100-150mm. Do prostoru vsunem armaturu, kterou ohneme přes víko. Prostor víka doplníme armaturou.



Po vyarmování vyplníme prostor mezi nádržemi betonem. Beton stáhneme zároveň s horní hranou vnější nádrže.

Po zavadnutí betonu ,přivaříme víko nádrže na vnější plášť a revizní komín.

Takto usazená nádrž CDP HD odolá velkému tlaku spodní a povrchové vody.

